

6 Монтажные позиции и необходимые данные для заказа

6.1 Общие сведения о монтажных позициях

Обозначение монтажных позиций

Редукторы, мотор-редукторы и мотор-редукторы MOVIMOT® компании SEW-EURODRIVE имеют шесть различных монтажных позиций M1 ... M6. На следующем рисунке показано пространственное расположение редуктора, соответствующее монтажным позициям M1...M6.








Рис. 8. Монтажные позиции M1...M6



6.8 Монтажные позиции мотор-редукторов Spiroplan®

W10-30


20 001 01 02



M5



M6







→ Стр. 59

Монтажные позиции и необходимые данные для заказа

Монтажные позиции мотор-редукторов Spiroplan®

WF10-30








20 002 01 02



i → Стр. 59

WA10-30







20 003 02 02



→ Стр. 59

W/WA37-47B





20 012 01 07



→ Стр. 59








WF/WAF/WHF37-47

20 013 01 07

 → Стр. 59

WA/WH/WT37-47

20 014 01 07



→ Стр. 59